圧力ジャー炊飯器

品番 ECJ-AP30 (0.54L炊き)



-般家庭用


(業務用としては使用しないでください)

保証書付(裏表紙)

お買上げまことにありがとうございます。

- ●この「取扱説明書」(保証書付)をよくお読み のうえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せる ところに大切に保管してください。 特に2~3ページの「安全上のご注意」を必ず お読みください。
- ●この商品を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略 しています。包装箱に表示している品番の(の記号が色記号です。

+	1		
t	<	U	

ごはんを炊く前に

ごはんの炊きかた9~10
予約(タイマー)炊飯のしかた・・・・・11~12
■簡単予約について
■予約時刻について
■スタート後に予約時刻を変えたいときは
ひたし炊き ・・・・・・12
知っておいていただきたいこと13
■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは
■ごはんの炊き上がりについて
■連続して炊くときは
■使用中に停電になったときは

保温について ・・・・・・・・・・・13 おやすみ保温について ………14 什 様 ………14 お手入れのしかた ………15~16

お料理のページ・・・・・・・17~23

- ■お米の種類
- ■ごはんの炊きかたについて

*内釜を長持ちさせるために

- ■炊飯量と炊飯時間について
- ■おいしいごはんを炊くために
- ■ワンポイントアドバイス

- 点検のお願い ·····	24
故障かな?と思ったら ‥‥‥‥‥	24~25
アフターサービスについて ‥‥‥	26
保証書	·裏表紙



- ●1.2気圧の圧力で炊飯するためPSマークとSGマークを取得しています。
- PSマーク



経済産業省が定めた 圧力がまの安全基準 に適合していること を示します。





製品安全協会が消費者 保護の立場から製品の 欠陥による人身事故の 危害防止とその救済の 補償をする表示マークです。

おどり炊き

可変圧力の採用により、高温 で加圧・減圧をくり返しながら 大沸騰させ、かきまぜ対流で ムラなくまん中までふっくら おいしく炊き上げます。

1.2気圧の圧力

1.2気圧(105℃)の圧力炊飯で、 お米の芯まで水と熱をしっかり 浸透させ、うまみを引き出し ます。

簡単メニューボタン

白米(ふつう・かため・やわらかめ)・ 高速・玄米・発芽玄米・雑穀・ おかゆの選択ができます。

圧力多彩炊き分け

メニューや、お米の種類 に合せて、最適な圧力 で炊飯します。


保 温

でんぷんの老化を抑えて、おいしさ24時間。

炊飯時間が早い!

高速 炊飯を選べば、約27分で 炊飯できます。(1カップ炊飯した場合)

急なお客様でも安心です。



ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する 重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

↑ 警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意:人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

○ は、してはいけない 「禁止」の内容です。 \bigcirc

一般的な禁止



分解禁止



)接触禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

■ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



必ず行う



さし込みプラグを抜く



警告

さし込みプラグは、コンセントの奥まで 確実にさし込む



さし込みが不完全ですと、 火災・感電・ショートの原因 となります。



電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V·船舶などの電源で使うと、火災・ 感電の原因となります。



水につけたり、かけたりしない



ショート・感電の恐れが あります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。



修理はお買上げの販売 店または、当社指定の 「お客さまご相談窓口」 にご相談ください。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。 電源コードが破損し、



である。 火災・感電の原因と なります。



さし込みプラグは清潔にする



さし込みプラグは、刃および刃の取付面 にほこりが付着している場合はよく拭く。 火災の原因となります。

コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。



他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱して、 発火することがあります。



ぬれた手でさし込みプラグの 抜きさしはしない



感電やけがをすることが あります。



蒸気口、蒸気ガイドに手を触れない

やけどをすることがあります。



特に乳幼児にはさ わらせないよう、 注意してください。



傷んだときは使わない

- コードやさし込みプラグが傷んだとき、
- コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、
- コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。



感電・ショート・発火 の原因となります。

圧力炊飯中は外ぶたを 開けたり持ち運びしない

やけどをする恐れがあります。





異物を入れない

すき間にピンや針金などの金 属物など、異物を入れない。 感電や異常動作して、けがを することがあります。





子どもだけで使わせない

子どもだけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐 れがあります。





さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。



感電やショートして発火 することがあります。



さし込みプラグを持って巻き取る

電源コードを巻き取るときは、 さし込みプラグを持って行う。



さし込みプラグがあた って、けがをすることが あります。



お手入れは冷めてから行なう

高温部に触れて、やけどの恐れがあります。





使わないときはさし込みプラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因となります。





持ち運ぶときはフックボタンに触れない

外ぶたが開いてけがや、やけどを する恐れがあります。





使用中や使用直後は内ぶたや外ぶた

内面の金属部に触れない



特に内ぶたや内釜は 高温になっています ので、やけどの原因 となります。



不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。 火災の原因となります。





水や火気の近くで使わない

感電や漏電の原因となります。







専用内釜以外は使わない

過熱、異常動作の原因となります。





壁や家具の近くで使わない。 キッチン用収納棚などをお使いのときは、 中に蒸気がこもらないようにする



蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、 変形の原因となります。

使用上のご注意

ご使用前に・

次のような場所で使わない。

故障や炊飯器本体の変形・変色の原因となります。

- ●直射日光があたる所
- ●油などの飛び散る所



● 蒸気がこもる所 上部空間の少ない収納 棚の中など



炊飯専用です

当説明書に記載されている調理以外には、絶対に 使わないでください。

- ノリ状になる 「カレーやシチューのルー」 などの 料理
- ●急激にあわの出る「重そう」など を使う料理
- 分量のふえる「煮豆」などの料理
- 多量の油を入れる料理

本体と外ぶたのすき間

異常ではありません。


- 圧力式炊飯器のため、外ぶた のフックが確実に本体にかか るようにすき間があります。
- 炊飯中圧力により、すき間が 少し広がりますが、異常では ありません。



内釜の3分の2(『ここまで』線) 以上に水を入れて炊飯しない

ふきこぼれなどの原因となります。


※『ここまで』線は、加える水の 最大を表しています。



異物がついたまま使わない

うまく炊けない原因となります。


●内釜の底面と外側やつば部、内ぶたパッキン、炊飯ヒ-ター、温度センサーなどに付着した米つぶや水滴は、必ず 取り除いてから使用してください。



内釜を長持ちさせるためには、(ア16ページをご覧ください。

調圧孔・安全弁・減圧孔が目詰まりしたままで使わない うまく炊けない原因となります。

● 調圧孔や安全弁に ごはんつぶが付着 したり、目詰まり しているときは、 きれいに取り除い てから使用してく ださい。



※詳しくは、 16ページをご覧ください。

ご使用中に・

蒸気口を人・壁・物へ近づけない

やけどや物を傷める原因となります。

- ●特に炊飯中は、蒸気口から蒸気が勢 _{蒸気口} いよく出るので、注意してください。 また、乳幼児には蒸気口に近づかせ ないようご注意ください。
- 炊飯中および炊飯後は、外ぶたが 少し熱く感じることがありますが、 異常ではありません。



ハンドルを持って振らない

- 炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、 持ち運びはしないでください。蒸気で やけどをしたり、ハンドルが変形する ことがあります。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、 蒸気口から出る蒸気に十分気を付けて ください。



炊飯中は外ぶたを開けない

(炊飯中はフックボタンを押さない) うまく炊けない原因となり、外ぶた が閉らなくなります。

● やむをえず炊飯中に外ぶたを開け るとき。(ア13ページ)



ふきんをかけない

蒸気や炊飯、保温の熱により、 故障や外ぶたの変形・変色の原因 となります。



空炊きはしない


故障や過熱、異常動作の原因となります。

誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じた りしたときは、使用を中止し、お買上げの販売店 へ修理・点検を依頼してください。

各部のなまえと使いかた

蒸気ガイド (外ぶた上面)


●確実に取り付けてください。炊飯中・炊飯直後は、高温になっていますので、触れないでください。



フック ボタン

押すと外ぶたが開きます。
※炊飯中は押さないでください。

(炊飯中に圧力が高まると密閉状態) となり、押しても開きません。




内ぶた

はずしかた、つけかたは $(CF6^{\circ}-5)$ 。

安全表示位置

使用上のご注意項目が表示 してありますので、必ず お読みください。



付属品(各1個)







計量カップ (約180mL)

電源コード (コードリール)

- ●出しかた
 - さし込みプラグを引っ張ります。
 - **※コードは、赤色テープ以上は引き出さないでください。**
- ●しまいかた
 - コードを少し引いてもどすと巻き込まれます。
 - ※コードがねじれていますと、最後まで巻き込まれなくなります。正しくなおしてください。





時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれる ことがありますので、つぎの手順で合わせなおしてください。

例 現在時刻が午前8:00で、表示が7:55になっているときは

1

さし込みプラグをさし込む

※24時間表示の時計です。

夜の12時は、☎☎☎ に


昼の12時は、**/2:00** と表示します。



2

時または分を押して、 時刻表示を点滅させる


※現在時刻が点滅して、時計合わせになります。



3

時、分を押して、時計を合わせる

- ●時を押して「8」に合わせる。分を押して「00」 に合わせる。
- ●押し続けると早送りします。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に、時刻表示の点 減が点灯にかわり、自動的に時計合わせを完了 します。
- ※時計合わせの途中でも、操作をしない状態が6秒 続くと時計合わせを終了します。



■リチウム電池について(本体に内蔵)

☆リチウム電池の役目

- さし込みプラグを抜いても、現在時刻 を表示します。
- 予約時刻の設定を記憶します。

☆ 電池の寿命は約4~5年(室温20℃)

さし込みプラグをさし込んでいる間、 時計はコンセントからの電源で動くため、 電池が消耗しないので、さらに長持ち します。

☆電池が消耗してくると

● さし込みプラグを抜いたときに時計表示がうすくなり消え たり、設定した予約時刻の記憶がなくなるなどの現象が現 われます。**さし込みプラグをさし込めば、通常に使えます。**

☆ 電池の交換


◆お買上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。

有償にて、新しいリチウム電池におとりかえいたします。 交換した後は、時計・予約時刻を合わせてください。

ごはんを炊く前に


必ず、内ぶた・蒸気ガイドが正しくついていることを確認する

- ※蒸気ガイドが付いていないと、炊飯中に ふきこぼれることがあります。
- ※内ぶたに調圧フィルター・負圧パッキンが付いていることを確認してください。



1 付属の計量カップでお米を正しく 計り、お米を洗う(ご 18ページ)

- ●内釜で洗米できます。
- ●お米に水を一気に加えて軽くかきまぜ、手早く捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすすぎ、捨てます。水がすむまでくり返し続けます。




3 メニューに合った水位目盛で、水かげんをする(平らな、水平な面で水かげんする)

- メニューの「高速」は、「白米」の水位目盛で水かげんして ください。
- ●「無洗米」「発芽玄米」「炊込み」「雑穀」は、「白米」の水位 目盛で水かげんしてください。
- おかゆの水位目盛は、全がゆ用です。 5分がゆの場合は、お米の量を半分にしてください。 (〔₹718ページ)
- 水位目盛は、めやすです。お米の種類、お好みにより水か げんしてください。([_______18ページ)
- お米は水平にならしてください。

/ 内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した水滴や米つぶなどは、必ず取り除いてください。
- ●内釜を軽く左右に回して、正しく入っているか確かめます。



外ぶたを閉め、さし込みプラグを コンセントにさし込む

- ◆外ぶたはフックボタンに触れないよう、「カチッ」と 音がするまで確実に閉めてください。
- ※圧力ジャー炊飯器は、内釜内部の密閉度が高くなっていますので閉まりにくく感じる場合があります。
- さし込みプラグはコンセントの奥まで、確実にさし 込んでください。



ごはんの炊きかた


炊飯コースやおいしく炊くために、詳しくは お料理のページをご覧ください((ご) 17~23ページ)

白米のみで炊飯される場合は、メニューの「ふつう」「かため」「やわらかめ」を選んでください。

1

メニューを選ぶ

- *「保温」ランプが点灯しているときは、 メニューボタンをを受け付けません。 切/とりけしボタンを押して、「保温」 ランプを消してください。
- ▼ニューボタンを押すごとに「▲」が 右図の「□◆」ように移動します。
- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、 うまく炊けないことがあります。




- 炒込み/おこわは「発芽玄米」メニューで炊飯します。 その最大炊飯量は、2カップまでです。
- - ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。
 - ●保温になってもしばらく蒸らしておくと、かたさがやわらぎます。
 - あらかじめお米を水につけておくと、かたさもやわらぎます。

2

炊飯/スタートボタンを押す

- 「炊飯/スタート」ランプが点灯し、炊飯を始めます。表示部は現在時刻とメニュー(▲)を表示します。
- ●内釜が入っていないときは、 <u>炊飯/スタート</u>ボタンを押さないでください。万一、<u>炊飯/スタート</u>ボタンを押しますと、一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になりますので、ご注意ください。
- ●「炊飯/スタート」ランプの**点灯**を確認してください。
- ●炊き上がり13分前から残り時間を表示します。
 ※メニューが「高速」の場合は、6分前から表示します。





※炊飯中は、蒸気口から蒸気が出ますので注意してください。

欠飯がおわったら早めに ではんをほぐす

● ごはんが炊き上がるとブザー音がなり、自動的に「保温」に切りかわります。

●「保温」ランプが**点灯**し、表示部 に保温経過時間を表示します。






二オイの原因になりますので、つぎの点に注意してください。

- ●「おかゆ」「玄米」「発芽玄米」「雑穀」は、保温しないでください。 お早めにお召し上がりください。
- ●保温中はさし込みプラグを抜かないでください。
- ごはんのつぎたし、しゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの保温はしないでください。

4

ごはんがなくなったら 切/とりけし ボタン を押し、さし込みプラグを抜く

- 切/とりけし ボタンを押すと、表示部は「ふつう」メニュー にもどります。
 - ※メニューの「ふつう」「かため」「やわらか」で炊飯した時のみ、前回炊飯したメニューにもどります。
- ごはんがなくなったら、安全のため **切/とりけし** ボタンを 押してさし込みプラグを抜いてください。
- ※押し忘れると、次の炊飯のとき、さし込みプラグをさし込むと同時に「保温」になります。 なお、コンセントから抜く場合は、必ずプラグを持って行ってください。



24時間以上経過したとき、表示部は現在時刻にもどります。

発芽玄米の炊きかた

- 白米2¹/₂カップに対して、発芽玄米¹/₂カップの割合が、発芽玄米の量の最大です。
- ●発芽玄米の割合は、お好みで変えてください。
- ●発芽玄米は、水で軽く洗います。洗った白米と混ぜます。
- ●水かげんを「発芽玄米」に合わせ、内釜を炊飯器 本体に入れます。
- メニューを「発芽玄米」に合わせ、炊飯/スタート ボタンを押します。
- ※発芽玄米は、ドライタイプを基本にしています。 ウェットタイプの場合は、発芽玄米の量を増やすか、 白米の量を減らすか、水を少なくするなどして、 硬さを調節してください。

玄米の炊きかた

- 玄米は白米と違って、最初に水を少し入れてから 洗います。
- ◆それから水を加えて、すすぎます。
- 水かげんを「玄米」に合わせ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- ●メニューを「玄米」に合わせ、「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ※あらかじめ、水やぬるま湯に1時間程度漬けておくと柔らかく炊けます。

おかゆの炊きかた

- 水位線は全がゆ用です。5分がゆや7分がゆの場合 には、米の量を調節してください。
- 水かげんを「**おかゆ**」に合わせ、内釜を炊飯器本 体に入れます。
- メニューを「**おかゆ**」に合わせ、**炊飯/スタート**ボタンを押します。

※水をたくさん入れるとふきこぼれることがあります。

炊込みごはんの炊きかた

- ●調味料は、事前にだしと混ぜておきます。
- 水かげんを「炊込み」に合わせ、内釜を炊飯器 本体に入れます。

切

عاور ع مال

- メニューを「発芽玄米」に合わせ、炊飯/スタート ボタンを押します。
- ※炊込みごはんの炊飯量は、2カップまでです。
- ※炊込みごはんを炊いたあとはニオイが残りますので、内釜、内ぶたをていねいに洗ってください。

おこわの炊きかた

- ●調味料は、事前にだしと混ぜておきます。
- 水かげんを「**おこわ**」に合わせ、内釜を炊飯器 本体に入れます。
- ●メニューを「発芽玄米」に合わせ、「炊飯/スタート」 ボタンを押します。
- ※おこわの炊飯量は、2カップまでです。
- ※おこわを炊いたあとはニオイが残りますので、 内釜、内ぶたをていねいに洗ってください。

無洗米の炊きかた

- ●無洗米はザルに入れて、さっと水洗いしてください。
- ●水かげんを「無洗米」に合わせ、内釜を炊飯器 本体に入れます。
- メニューを「ふつう」「かため」「やわらか」のいずれかに合わせ、「炊飯/スタート」ボタンを押します。

雑穀の炊きかた

- ●白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。
- 水かげんを「雑穀」に合わせ、内釜を炊飯器本体に入れます。
- メニューを「雑穀」に合わせ、「炊飯/スタート」ボタンを押します。

予約(タイマー)炊飯のしかた

予約設定した時刻に炊き上がります。

7

現在時刻を確認する(24時間表示)

● 現在時刻がずれていると、予約炊飯がうまくできませんので、正しく合わせなおしてください。 (〔 デ 7ページ)



%「炊飯/スタート」ランプおよび「保温」ランプ点灯しているときは、予約(タイマー)を合わすことができません。


切/とりけしボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプおよび保温ランプを消してください。

白米のみで炊飯される場合は、メニューの「ふつう」「かため」「やわらかめ」を選んでください。

2

メニューを選ぶ

- ▼ニューボタンを押すごとに「▲」が右図の「□>」ように移動します。
- ※メニューを間違えるとふきこぼれたり、 うまく炊けないことがあります。



※炊込み/おこわなどで、具や調味料の入るものは、予約炊飯しないでください。具がいたんだり、 調味料が沈殿して、炊けないことがあります。

3

予約時刻を合わせる

- **1 予約/ひたし** ボタンを押します。
 - ※「予約」ランプと表示部の ☎ および予約時刻が、 点滅します。
- 2時・分ボタンで予約時刻を合わせます。
 - ※時ボタンは1時間単位で、分ボタンは10分単位で変わります。
 - 夜の12時は、□□□ に昼の12時は、I≥□□ と表示します。
 - ●タイマーはあらかじめ、午前6時「**5:22**」を記憶しています。





- ※予約の時間は、**12時間以内**にしてください。 長い時間お米を水に浸すことになり、ニオイがでることがあります。
- ※予約炊飯をすると、ごはんがやわらかく炊き上がったり、おこげができることがあります。

4

炊飯/スタートボタンを押す


- ●「予約/ひたし」ランプと表示部の 3 および予約時刻 が点滅から点灯に変わり、予約を完了します。 表示部は、予約時刻を表示します。
- ※炊飯が始まると「予約/ひたし」ランプが消え、「炊飯/スタート」ランプが、**点灯**します。



※水温・室温・お米の量・水かげん・電圧によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。

■ 簡単予約について

- 一度予約すると次回からは2つの操作で予約できます (前回と同じ予約時刻で炊くとき)
- ①メニューを確認して、 予約/ひたし ボタンを押します。
- ②予約時刻を確認して、 炊飯/スタート ボタンを押します。
- ※「予約/ひたし」ランプと表示部の 630 および予約時刻 が点滅から点灯に変わり、予約を完了します



■ 予約時刻について


● 予約時刻と現在時刻の差が下の表のときは、予約(タイマー)炊飯できません。すぐに炊飯を始めます。

メニュー	予約時間
ふ つ う か た め やわらか	1時間未満
高 速	予約炊飯できません
おかゆ	1時間20分未満

メニュー	予約時間
<u> </u>	了水沙时间
玄 米	1時間30分未満
発芽玄米	1時間未満
雑 榖	1時間未満

■ スタート後に予約時刻を 変えたいときは

切/とりけし ボタンを押してから、**2~4**の手順で合わせなおします。



● 時または分ボタンを押し 続けてください。 押しているあいだ、現在時刻 を表示します。

ひたし炊き

予約炊飯できない短い時間のときに便利です。 ひたし設定した時間になると、自動で炊飯を始めます。



メニューを選び、予約/ひたし ボタンを押す

- ●メニューの合わせかたは、 (ア 11ページをご覧ください。
- **予約/ひたし** ボタンを2回押します。 「予約/ひたし」ランプと表示部の **図** およびひたし時間が、**点滅** します。




- %「炊飯/ス9-ト」ランプまたは、「保温」ランプ点灯しているときは、ひたし炊きを合わすことができません。
 - **切/とりけし**ボタンを押して、「炊飯/スタート」ランプまたは、「保温」ランプを消してください。

2

分ボタンを押し、ひたし時間を合わせる

● 10分から60分まで、10分単位で設定できます。 ※ひたし時間は、あらかじめ「10分」を記憶しています。 ※表示部に**の**が点滅したことを確認してください。



3

炊飯/スタートボタンを押す

- ●「予約/ひたし」ランプと表示部の **(配)** およびひたし時間 が**点滅から点灯にかわり**、表示部がひたし残時間に切り かわります。残時間は、1分単位で残時間表示をします。
- 炊飯が始まると「予約/ひたし」ランプが消え、「炊飯/ スタート」ランプが点灯します。



知っておいていただきたいこと

■炊飯中にやむを得ず外ぶたを開閉するときは

- 1. 蒸気ガイドの近くに人がいないことを確認してください。
- 2. 切ボタンを押して、炊飯を中止します。 ※蒸気が出ますので注意してください。
- 3. 約4分間待ち、蒸気が出ないことを確認してから フック ボタンを押します。
- 炊飯を続けるときは、「ごはんの炊きかた」 むらやりなおしてください。
- ※この場合一度炊飯を中止することになりますので、炊飯時間が長くなったり、うまく炊けないことがあります。

■ごはんの炊き上がりについて

- ●内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- 炊込みの場合は、調味料を加えるためおこげができます。

■連続して炊くときは

●本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。 熱いとうまく炊けません。

■使用中に停電になったときは

(途中でさし込みプラグを抜いたり、) 電源ブレーカーが切れた場合も含み ます。

- 瞬間的な停電のときは、停電前の状態に もどります。
- 停電時間が長いときは、再び通電される と次のようになります。

炊飯中	炊飯を続けます。 うまく炊けないことがあります。 残り時間が少ない場合には、 保温になることがあります。
保温中	保温を続けます。

※**予約(タイマー)炊飯の場合、**開始時刻をすぎているときは、すぐに炊き始めます。予約時刻どおりに炊けないことがあります。

保温について

通常は、炊飯が終わると自動的に保温になります。

切の状態から保温にする場合



[保温/おやすみ]ボタンを押す

「保温/おやすみ」ランプが点灯し、保温になります。

- ※ 保温経過時間が24時間を超えると、表示部は現在時刻表示に もどりますが、保温は続けます。
- ※ 保温中に現在時刻が知りたいときは、時または分ボタンを押し続けてください。



ごはんの炊きかたと保温について

ご はん の 炊 き か た										
ふつう	かため	やわらか	高速	玄 米	発芽玄米	雑 榖	おかゆ	炊込み	おこわ	無洗米
0	0	0	0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0

○: 保温できます

△:保温しないでください。(ニオイや黄ばみ・パサツキの原因となります。お早めにお召し上がりください。)

保温のごはんをおいしく食べるために、つぎの点に注意してください。

- ●炊きあがったらすぐにほぐします。(余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。)
- ●しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入り、ニオイの原因となります。)
- 少量の場合は、ごはんを中央に寄せて保温します。(乾燥やべちゃつきを抑えます。)
- ●24時間以上保温しないでください。(ニオイの原因となります。)
- 保温中に切/とりけし ボタンを押すと保温が取り消されます。再度保温にしたい時は、 保温/おやすみ ボタンを押してください。保温経過時間は、0から表示します。
- ●冷やごはんのあたためなおしは、しないでください。(ニオイの原因となります。)

おやすみ保温について

おやすみ保温は保温より低めの温度で保温します。おやすみ中(就寝中)など特に長時間 保温するとき、ごはんのパサつきを抑えます。8時間後、自動的に保温にもどります。

*おやすみ保温は、保温状態でのみご使用できます。

1

保温中のごはんをほぐし、平らにならす

- ※保温中は、「保温」ランプが点灯しています。
- ※少量の場合は、ごはんを中央に寄せてください。



2

外ぶたを閉め、保温/おやすみ ボタンを押す

「保温」ランプと「おやすみ保温」ランプが**点灯**し、おやすみ保温 になります。

- ※おやすみ保温を解除(中止)して保温にもどしたいときは、再度 (保温/おやすみ)ボタンを押してください。保温にもどります。
- ※おやすみ保温を開始しても、保温経過時間は保温開始時(炊き上がり直後)からの経過時間を表示します。
- ※保温経過時間が24時間以上のときは、おやすみ保温できません。 (ブザー音でお知らせします。)
- ※おやすみ保温中に現在時刻が知りたいときは、時または分が タンを押し続けてください。





8時間後、自動終了

- ●「おやすみ保温」開始から8時間後、自動的に「保温」 にもどります。
- ●引き続き、保温経過時間を表示します。 (おやすみ保温の8時間も含まれています。)
- 保温経過時間が24時間を超えると、表示部は現在 時刻表示にもどりますが、保温は続けます。
- ※おやすみ保温開始後8時間以内であっても、保温 経過時間が24時間を超えると、自動的に保温に もどります。

(表示部は、現在時刻表示にもどります。)



黄ばみやニオイの原因となりますので、2回以上くり返して、おやすみ保温をしないでください。

仕 様

交流100V 50-60Hz共用

消費	電力		外形寸法	質量	コードの長さ		
炊飯時	保温時	最大幅	奥 行	高さ	見 里	J PORC	
480 W	26 Wh	約 249 mm	約 312 mm	約 195 mm	約 3.3 kg	約 1.0 m	


- ※保温時の電力は平均保温電力(安定時)であり、1時間当りの消費電力量です。(室温20℃の場合)
- ※「切」の状態での1時間当りの消費電力量は、約0.7Whです。
- ※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お手入れのしかた

- ●さし込みプラグを抜いて、炊飯器本体・内ぶた・内釜・蒸気ガイドが冷めてからお手入れしてください。
- みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 内釜・内ぶた・蒸気ガイドを食器洗い機で洗わないでください。(キズ・変形・変色の原因になります。)
- お手入れ後は、内ぶた、蒸気ガイド、しゃもじ受けを正しく取りつけてください。


蒸気ガイド (外ぶた上面)

- ※使用の度に必ず洗ってください。
 ※炊飯直後は高温です。冷めてからお手入れしてください。
- 1. 図のように、蒸気ガイド後方
 を上向きに引っ張っ てはずします。
- 2. 蒸気ガイドをもち、ケースを①「あける」の方向に回 して開き、水洗いします。
 - ※パッキンは、はずさないでください。
 - ※パッキン△がはずれた場合は、ガイドに添って確実 に取り付けてください。パッキンBがはずれた 場合は、さし込んでください。
 - パッキンがはずれた状態で炊飯すると、蒸気もれ の原因になります。
- 3. 凹部と凸部 (3筒所) を合わせて、ケースを②「しめる」 の方向に止まるところまで回して閉じます。
- 4. 蒸気ガイドを、取り付けます。
 - ※中央部を強く下に押えて、確実に奥までさし込ん でください。



調圧パッキン・

はずれません。 無理に押さえつけたり、 引っ張らないでください。 蒸気モレや外ぶたが開 かなくなります。



汚れがついたときは、ふきんで 軽く水ぶきしてください。

外ぶた・炊飯器本体

固く絞ったふきんで ふいてください。

※洗剤は使わないで ください。



炊飯ヒーター

*ニオイの取り除きかた

- ①本体に内釜と内ぶたをセットしてください。
- ②内釜の7~8分目まで熱湯を入れます。
- ③外ぶたを閉めて、そのまま2~3時間通常 保温してください。
- ④内釜・内ぶたを台所用合成洗剤で洗った後、 十分に水洗いします。
- ⑤風通しのよい場所で本体、各部を乾燥 させてください。

つゆ受け部

つゆがたまったときは、 ふきとってください。

温度センサー

米粒などがこびりついた ときは、細かいサンドペー パー(320番程度)で軽く みがき、固く絞ったふきん でふきとってください。

フック部

米粒などが入ったときは、 ようじなどでかき出して ください。多量に入ると、 外ぶたの開け閉めが固く なったり、フックがかから なくなることがあります。

付属品

台所用中性洗剤を スポンジにつけて 洗います。




内ぶた ※使用の度に洗ってください。

台所用中性洗剤をスポンジにつけて、傷を つけないように洗います。

- ※内ぶたは、スポンジ以外の固いもので 洗うと表面が傷つきますが、炊き上がり には問題ありません。
- ※錆の原因になりますので、必ずふきんできれいに水分をふきとってください。また、留め金具やつまみの周りについた汚れは、竹串・ようじで取り除いてから洗ってください。

調圧フィルター/調圧孔


- ●はずしかたつまみを手前に引っ張ると、はずれます。
- つけかた 調圧乳にさし込んでくだ さい。
- ※調圧フィルターを付けないで炊飯すると、ご飯粒が調圧孔 をふさぎ、正しい圧力炊飯ができなくなりますので、必ず 取りつけてください。
- ※調圧乳にごはんつぶがつまっていないか、確認します。 つまっているときは、竹串・ようじで取り除き流水で洗っ てください。



安全弁/調圧弁

安全弁は、指で軽く2~3回押し、スムーズに動き、軸の周囲のすき間やスプリング部にごはんつぶがつまっていないか確認します。 つまっているときは、竹串・ようじで取り除き流水で洗ってください。

調圧弁は、流水で洗ってください。




負圧パッキン

内ぶたと一緒に洗ってください。 ※はずさないでください。

つけないと圧力炊飯ができ なくなり、うまく炊けません。

※はずれた場合は、右図を参 考にさし込む方向に注意して、さし込み方向 取りつけてください。



内釜を長持ちさせるために ※使用の度に必ず洗ってください。

台所用中性洗剤をスポンジにつけて洗います。

お願い

■変形させないよう注意してください。

※はずした場合は、ご使用の前に必ず取り


- ■内面のフッ素被膜をいためないために、 つぎのことをお守り下さい。
 - 泡立て器でお米を洗わない
 - ●付属のしゃもじを使う

はずして洗うことができます。

つけてください。

- スプーンや食器類を入れない
- ●酢は使わない
- ●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う
- ■使っているうちに、内面に色むらができることがありますが、 衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。

- ■変形したり摩耗した場合は、お買い上げの 販売店でお買い求めください。
- ■内釜の底面部は、炊飯ヒーターや温度センサーに触れる大切なところです。 汚れていたり、傷がついたりするとご飯がこげたり、うまく炊けない原因になります。
- ■内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面にキズが付きません。
- ■外面の黒塗装が傷ついたりしても、炊き 上がりには問題ありませんので、安心し てお使いください。



消耗品

内釜・内ぶたパッキン・調圧フィルター・負圧パッキン・蒸気ガイドのパッキンは、消耗品(有償)です。

●消耗品が劣化したり、消耗品や内ぶた・蒸気ガイドが損傷、または、はずして紛失したときは、 そのまま使用しないでお買上げの販売店にご相談ください。有償にて交換いたします。

 -もくじー
 ベージ

 ● お米の種類
 17
 ● えびピラフ
 21

 ● おいしいごはんを炊くために
 18
 ● トマトと牡蠣のリゾット
 21

 ● たけのこごはん
 19
 ● 赤飯
 22

 ● うなぎごはん
 19
 ● うなぎおこわ
 22

 ● 鯛茶漬け
 20
 ● 発芽玄米炊込みごはん
 23

 ● チキンカレー
 20
 ● きびごはん
 23

─ お米の種類 ─

玄 米

* 白米に比べて栄養価が 高いが、硬い。圧力を かけると、これが改善 される。

分づき米

*玄米の表面を削ったもの。 約5%削ったものが5分づき。 削り具合により3分~7分づき がある。白米より栄養価が高い。

胚芽

少しのぬか層

/胚乳

白 米

*玄米の表面を約10% 削ったもの。 炊きやすく、おいしい。

無洗米


*白米の表面をクリーニングしたもの。 米を洗う手間がない。





発芽玄米


* 玄米に温度と時間をかけて、発芽寸前にしたもの。 食べやすく、栄養価が玄 米より高い。 ****



胚芽米

*胚芽が残るように精米したもの。





ごはんの炊きかたについて

ぬか層/胚乳

メニューにより、多彩な炊き分けをしています。

メニュー	ふつう	かため	やわらか	高 速	玄 米	発芽玄米	雑 榖	おかゆ
炊き分け	0	0	0	0		0	0	

○:可変圧力炊飯(おどり炊き)/ 1.2気圧 ⇔ 1.0気圧 \

○:高圧炊飯(1.2気圧 約105℃)

●:常圧炊飯(1.0気圧 約100℃)

炊飯量と炊飯時間について

、約105℃ ⇔ 約100℃ .

メニュー	ふつう	かため	やわらか	高速	玄 米	発芽玄米	雑 穀
炊飯量	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)
炊飯時間	約36~43分	約33~40分	約39~46分	約26~34分	約68~74分	約43~50分	約45~52分
メニュー	おかゆ(全がゆ)	炊込み	おこわ	無洗米(ふつう)	無洗米(かため)	無洗米(やわらか)	
炊飯量	0.09~0.18L (0.5~1カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	
炊飯時間	約65分	約45~50分	約40~45分	約37~44分	約34~41分	約40~47分	

※炊飯時間は、季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。 電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合を記載しています。

- おいしいごはんを炊くために -

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- ・精米したてのお米を選びます。よいお米は、 ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。((ア8ページ 2)

- ●必ず、付属の計量カップで計ってください。 (1カップ約180mL)
- *計量米びつでは、誤差が出る場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- お米に水を一気に加えて軽くかきまぜ、手 早く捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- 水を加えてすすぎ、捨てます。 これを2~3回くり返します。
- *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、 保温した時にニオイがきつくなります。
- *砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。

ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けた お米を取り除くと良いでしょう。

4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。

- お米の種類、産地、季節により、またお好み で水を加減してください。
- *さらにやわらかく炊くために水を多めに

加えるときは、水位目盛の間隔の1名以下にしてください。

水を多めに入れると、 蒸気口からふきこぼれ ることがあります。



※炊飯に使う水

- 水道水より、浄化した水の方がおいしく 炊けます。
- ミネラルウォーターは硬度「50」以下で あればおいしく炊けますが、硬度が大きい とパサパサした黄色い炊き上がりになり ます。
- 5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。 (② 9ページ **3**)
 - しゃもじですくうように底からほぐして、 ごはん粒の周囲の水分をとばします。
 - *ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

ワンポイントアドバイス

1. 玄米

●圧力とかきまぜ効果により、固い表皮も ふっくらやわらかく炊き上げます。

2. 発芽玄米

- ●白米に発芽玄米を2~3割まぜると、おいしく炊き上がります。
- ※市販の発芽玄米の種類によっては、ふき こぼれることがありますので水加減を調節 してください。

3. 雑穀

- ●白米に市販の雑穀をお好みの量加えて炊きます。
- ※雑穀を混ぜて炊飯する場合は、お米選択を 必ず「雑穀」に合わせてください。
- ※水かげんは、平らな台の上でお米の量に応 じた内釜の水位線に、必ず合わせてください。
- ※内釜の調圧乳、安全弁、減圧乳や蒸気ガイドは、雑穀が目詰まりしやすいので、炊飯後は、必ず常にお手入れをしてください。
- ※雑穀はお米の種類や水かげんにより、底に きつね色のおこげができることがあります。
- ※雑穀を加える量等は、市販の雑穀の袋に記載 されている量を参考にしてください。

- **4. おかゆ** (水位線は、全がゆ用です。)
 - お好みで水加減してください。

目安は、全がゆ 米:カップ ½

水:水位目盛0.5 (おかゆ)

五分がゆ 米:カップ ½

水:水位目盛1(おかゆ)。

※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。

5. 炊込みごはん、おこわ

- ●お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。
- しょうゆ、塩などの調味料は、直接内釜に入れずにだし や水と予めまぜておいて、内釜の水位線まで加えます。
- ●おこわのもち米と米の割合は、お好みで変えてください。
- ●具材は小さめに切り、よく冷ましてから入れてください。

6. 無洗米

- ●無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことに ご注意ください。
- ※水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、臭いが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをおすすめします。
- ※また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように、2~3回、底からかるくかきまぜてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。

たけのこごはん

材料(4人分)



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっとくぐらせます。
- ④だしに、うすくちしょうゆ、酒、塩を加えてよく まぜ、調味液を作ります。
- ⑤洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、**④**の 調味液を**炊込み**の水位目盛「2」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 たけのこと鶏肉をお米の上に置きます。
- ⑥ふたをし、**メニュー**ボタンで「**発芽玄米**」に 合わせます。
 - **炊飯** ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽 をのせます。

うなぎごはん

材料(4人分)

米 ………カップ2 うなぎの蒲焼 ……150g ごぼう………50g だし………300ml 蒲焼のタレ …大さじ1 塩 ………小さじ½ しょうゆ ……大さじ1 酒 ………大さじ1

作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②うなぎの蒲焼は一口大に切ります。
- ③ごぼうはささがきにして、水に漬けておきます。
- ④だしに蒲焼のタレ、塩、しょうゆ、酒を加えて 良く混ぜます。
- ⑤洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、❹ の調味液を**炊込み**の水位目盛「2」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 うなぎ、ごぼうを米の上に置きます。



⑥ふたをし、**メニュー**ボタンで「**発芽玄米**」に 合わせます。

炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、木の芽を のせます。

鯛茶漬け

材料(4人分)

米 ·····カップ2 鯛(切り身) ·····200g	
白ごま(すり)大さじ2 しょうゆ大さじ4	
三つ葉適量 煎茶適量	

作り方

- ①米は洗います。
- ②洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、 **白米**の水位目盛「2」まで水を加えます。
- ③ふたをし、**メニュー**ボタンで「**かため**」に 合わせます。

炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。



- 4鯛はうす切りにします。
- ⑤器にしょうゆと白ごまを入れて混ぜ、4を 加えて30分程度漬けておきます。
- ⑥ごはんを器に盛り、⑤の鯛をのせ、漬け汁を 加えて水出しした煎茶をそそぎます。
- ⑦刻んだ三つ葉をのせます。

チキンカレー

材料(4人分)

玄米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(C) にんにく (すりおろし) 小さじ1 しょうが (すりおろし) 小さじ1 塩小さじ2 (D) 湯600ml トマトジュース 190g
チリペッパー小さじ ½ ターメリック小さじ2 ガラムマサラ小さじ2 コリアンダー大さじ1 シナモン小さじ2	ヨーグルト 大さじ1 カルダモン 小さじ2

作り方

- ①玄米は洗います。
- ②洗っておいた玄米の水気を切って内釜に入れ、 **玄米**の水位目盛「2」まで水を加えます。



③ふたをし、**メニュー**ボタンで「**玄米**」に合 わせます。

炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

- 4 鶏肉に塩、こしょうをし、サラダ油で揚げて おきます。
- ⑤たまねぎを薄くスライスしておきます。
- ⑥フライパンにサラダ油を少量入れて熱し、(A) を加えて炒める。香りが出てきたら取り出し ます。
- ⑦スライスしたたまねぎをフライパンに加えて 炒めます。
- ⑧鍋に4と7を入れ、(B)(C)(D)を加えて 煮込みます。
- ⑨煮えたら、ヨーグルト、カルダモンを加えて 混ぜます。
- 施にあす。 ⑩ごはんを皿に盛り、**⑨**をかけていただきます。 **20**

えびピラフ

材料(4人分)

	`
米カップ2	┌ コンソメ(顆粒)
えび100g	大さじ1
たこ50g	水·······300ml
いか(胴)50g	└ 塩、こしょう少々
パプリカ(赤)30g	
パプリカ(黄)30g	にんにく1片
いんげん豆30g	オリーブ油…大さじ 1



作り方

- ①米は洗わないでおきます。
- ②えびは殻をとり、背綿をとり、半分に切ります。
- ③たこは一口大に切ります。
- ④いかは細く切ります。
- ⑤えび、たこ、いかはさっと湯通しします。
- ⑥パプリカ、いんげん豆は1cm角程度に切ります。
- ⑦水にコンソメ、塩、こしょうを加えて良く混ぜます。
- ⑧フライパンにオリーブ油を入れ、刻んだにんにくを 入れて香りが出てきたら、●の米を加えて炒めます。
- ⑨⑧の米を内釜に入れ、⑩の調味液を**炊込み**の水位目盛「2」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
 - **5**と**6**を米の上に置きます。
- ⑩ふたをし、**メニュー**ボタンで「**発芽玄米**」 に合わせます。

炊飯 ボタンを押して、炊飯を始めます。

⑪炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

トマトと牡蠣のリゾット

材料(2人分)



作り方

- ①米は洗っておきます。
- ②牡蠣は、良く洗います。鍋に300mlの水を入れて 沸かし、牡蠣を入れて湯通しします。 湯は、そのままだしとして使います。
- ③トマトは、湯むきしてから種をとり、ザク切りに します。
- ④グリーンアスパラは、はかまをとり、2cmの長さ に切ります。
- ⑤②のだしにサフラン、コンソメ、塩、こしょうを加えて良く混ぜます。

- ⑥洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、⑤の調味液をおかゆの水位目盛「0.5」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
 - 牡蠣、トマト、グリーンアスパラを米の上 に置きます。
- ⑦ふたをし、**メニュー**ボタンで「**おかゆ**」に 合わせます。
 - **炊飯** ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛り、スイート バジルをふりかけます。

赤飯

材料(4人分)

カップ 1½
·····カップ ½ ·····50g
少々

作り方

- ①もち米と米は、洗っておきます。
- ②鍋にたっぷりの水を入れ、あずきを加えて 強火にかけます。煮立ったらゆで汁をすて、 再び水を400ml入れて弱火で少しかために、 ゆで汁がにごらない程度に煮ます。
- ③あずきが煮えたら、あずきと煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、少し高い所から4~5回落として空気にふれさせ、色だしをします。



- ④内釜に①のもち米と米を入れ、③の煮汁をおこわの水位線「2」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 あずきを米の上に置きます。
- ⑤ふたをし、**メニュー**ボタンで「**発芽玄米**」 に合わせます。
 - **炊飯** ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑥炊き上がれば器に盛り、ごま塩をふります。

うなぎおこわ

材料(4人分)



作り方

- ①もち米と米は洗って水に漬けておきます。
- ②うなぎは、適当な大きさに切ります。
- ③あさりは、洗っておきます。
- 4枝豆は、さっとゆでてから豆を取り出します。
- ⑤にんじんは、小さく切ります。スイートコーンは、包丁で実を削ります。ごぼうは、ささがきにして水につけておきます。
- ⑥だしにしょうゆ、塩、みりん、蒲焼のたれを 加えて混ぜます。
- ⑦洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、⑥の調味液をおこわの水位目盛「2」まで加えます。

足りなかったら水を加えます。

- 2345を米の上に置きます。
- ⑧ふたをし、メニューボタンで「発芽玄米」 に合わせます。
 - **炊飯**ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑨炊き上がれば器に盛ります。

発芽玄米炊込みごはん

材料(4人分)

発芽玄米(ドライタイプ)	ະ1 Og ະ1
--------------	----------------



作り方

- ①発芽玄米と米は洗います。
- ②豚肉は一口大に切ります。
- ③ゴーヤは半分に割り、薄く小口切りにします。
- ④もずくはしっかり塩ぬきをしてから、小さく切ります。
- ⑤にんにくはみじん切りにします。
- ⑥だしに酒、黒砂糖、しょうゆ、塩を加えて調味液を作ります。
- ⑦フライパンにサラダ油(大さじ1)とごま油(大さじ½)を入れ、⑤のにんにくを加えて熱します。 香りが出てきたらゴーヤと豚肉を入れて、さっと炒めます。

- ⑧洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、
 - ⑥の調味液を発芽玄米の水位目盛「2」まで加えます。足りなかったら水を加えます。
 - ⑦の具と④のもずくを米の上に置きます。
- ⑨ふたをし、メニューボタンで「発芽玄米」に合わせます。

炊飯ボタンを押して、炊飯を始めます。

- ⑩おくらは、軽く塩ゆでして、スライスします。
- ①炊き上がれば、器に盛り、おくらを飾ります。

きびごはん

材料(4人分)

米カップ 13/4	_「 だし300ml
もちきびカップ1/4	しょうゆ大さじ1
	塩小さじ½
ごぼう30g	L 酒大さじ1
まいたけ50g	



作り方

- ①米ともちきびは、別々に洗っておきます。
- ②鶏もも肉は小さく切り、湯通しします。
- ③ごぼうはささがきにして、水に漬けて おきます。
- ④まいたけは石付きをとり、ほぐしておきます。
- ⑤だしにしょうゆ、塩、酒を加えて良く混 ぜます。
- ⑥洗っておいた米の水気を切って内釜に入れ、⑤の 調味液を雑穀の水位目盛「2」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
 - 鶏もも肉、ごぼう、まいたけを米の上に置きます。
- ⑦ふたをし、
 メニュー
 ボタンで「雑穀」に合わせます。
 炊飯
 ボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、 日頃から点検をおこなってください。

このような症状はありませんか



- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげくさい臭いがする。

◆さし込みプラグやコンセントにほこりやごみが たまっている。 処 置

さし込みプラグを 力でではない。 ないてください。 な時や事故防止の ため、使用しない お買上げの販で店 にご連絡ください。

ほこりやごみを取り除いてください。

※点検・修理について詳しくは、26ページの**アフターサービスについて**をご覧ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

もあって、こんな症状のときはもおい	閉めましたか、外ぶたを確実に	蒸気ガイドを正しくつけていますか	水かげん、お米の量は正確ですか	メニューを正しく選びましたか	劣化、損傷していませんか内ぶたパッキン、負圧パッキンが	こびりついていませんか温度センサーの上に汚れや米つぶなどが、内ぶたパッキンや内釜の底面と外側・	お米を十分に洗いましたか	炊飯中に外ぶたを開いていませんか	炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか	調味料を使ったごはんではありませんか	24時間以上保温していませんか	保温、ごはんのつぎたしをしていませんかしゃもじを入れたままの保温や冷めたごはんの	停電がありませんでしたかさし込みプラグをコンセントから抜いたり、
は 参照ページ 炊飯中にふきこぼれ る、多量の蒸気が もれる	6,8	5,8,15	8,18	9,17	16	4,8,15,16	8,18	4,13	9	10,13	13,14	9,13	13
炊き上がったごはんが かたい、しんが残る、 やわらかい	•		•	•	•	•		•	•				•
炊き上がったごはんが こげる				•		•	•			•			
保温中のごはんが 黄ばむ、におう、 かたくなる	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•

故障かな?と思ったら

症状	確認してください	処 置						
外ぶたが開きにくい	フック部や内ぶたの調圧孔に米つぶ などがつまっていませんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 15,16ページ)						
外ぶたが閉まりにくい (閉まらない)または、	内ぶたを正しく取り付けていますか。	確実に取り付けてください。(に了6ページ)						
内ぶたが取付けられない	フック部に米つぶなどが入っていま せんか。	米つぶなどを取り除いてください。 (Cア 15ページ)						
	炊飯後のご飯をほぐして、すぐでは ありませんか。	圧力式炊飯器のため密閉度を高くしていますので、 しまりにくく感じます。故障ではありません。						
	「炊飯/スタート」ランプが、赤色の 点灯になっていませんか。	切/とりけし ボタンを押して炊飯を中止し、 約4分間待ってから、外ぶたを閉めてください。 ((エア 13ページ)						
	内ぶたが変形していませんか。	使用しないでお買上げの販売店にご連絡 ください。(Cア 16ページ)						
操作ボタンを押しても 受け付けない	差し込みプラグが、コンセントから 外れていませんか。	差し込みプラグをコンセントに差し込んで ください。						
予約(タイマー)炊飯 がセットできない	予約時刻と現在時刻の差が、炊飯時間より短くはありませんか。	予約時刻を確認してください。 (Cア 12ページ)						
予約時刻どおりに 炊き上がらない	現在時刻は正しくセットされていますか。	現在時刻を正しく合わせてください。 (Cア7,11ページ) 水温・室温・電圧・水かげん・お米の量によっては、予約時刻どおりに炊き上がらないことがあります。						
炊飯時間が長い(短い)	メニュー・水かげんは、間違って いませんか。	切/とりけし ボタンを押し、もう一度メニュー・ 水かげんを確認し、設定してください。						
ラジオ、テレビに雑音 が入る	炊飯器とラジオ·テレビが、近接して いませんか。	距離を離す。(目安として3m以上)						
炊飯器内部から音が	炊飯中の「カチャカチャ」音は、圧力調整をしている音です。故障ではありません。							
する	炊飯中の「プシュー」「ゴボゴボ」音とともに蒸気ガイドから蒸気が勢いよく出ますが、 可変圧力による沸とうによるもので故障ではありません。							
	炊飯中の「パン」音は、内釜の底面に付着した水滴が蒸発する音です。 お米を洗ったあと、内釜の底面と外側は、必ずふきとってください。							
樹脂などのにおいが する	使いはじめたばかりではありませんか。	ご使用とともに少なくなります。						
プラスチック部分に線状 や波状の箇所がある	これは樹脂成形時に発生する線状や波	状の跡です。使用上の品質に支障はありません。						

アフターサービスについて

保証書(この取扱説明書に印刷されています)

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、内容をよくお読み の後、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、この圧力ジャー炊飯器の補修用性 能部品を製造打切後、6年保有しています。 性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理 いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客様のご要望 により有料修理いたします。くわしくは、お買上 げの販売店にご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、 お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さま ご相談窓口」(別紙または下記)にお問い合わせ ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ… 家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間: 9:00~18:30(365日)

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪**(06)-6994-9570 におかけください。

三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 ※郵便またはFAXでご相談される場合 FAX:大阪 (06)6994-9510

修理サービスについてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 余曜日 9:00~18:30

土曜・日曜・祝日 $9:00\sim17:30$

修理相談窓口	東コールセン	関東・ 甲信越地区	東京 福島 新潟	050-3116-2222 東京(03)5302-3401	西コールセン	近畿・北陸 ・四国地区	大 阪 金 沢 高 松	050-3116-2555 大阪(06)4250-8400
			長 野			中部地区	名古屋	050 - 3116 - 2666
窓	タ	北海道地区	札幌	050 - 3116 - 2333	タ	中国地区	広島	050 - 3116 - 2777
		東北地区	宮城	050-3116-2444	1	九州地区	福岡	050-3116-2888
				沖縄地区			沖 縄	098-944-5018

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:30(日曜、祝日および当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 三洋コンシューママーケティング(株)

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日を除く)

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っております。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意 がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理·監督をいたします。 個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社

ホームアプライアンスビジネスユニット 〒680-8634 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地